
Operating Instructions For

Cable Remote Contro



# Universal Remote Control, Inc.

www.universalremote.com OCE-0081D Rev 06 (14/5/23)

# 1 Introduction


designed to operate the CISCO / SA Pioneer Pace Micro. Samsung and Motorola digital set tops. Plus the majority of TV. AUD, DVD and AUX equipment on the market as shown below.

# 2 Replacing Batteries

Before you program or operate the remote control. you must install two new AA alkaline batteries.

STEP1) Remove the battery compartment cover on the back of your remote control.

illustration below.



# 3 Operations

## DEFAULT STATE:

**Device Default:** Cable Set-Top Box (STB) There are three wavs you can program your remote: Channel Default: CABLE channel and number through the CABLE STB. You have the option of con trolling your CABLE channel and numbers through the TV or AUD. Refer to section I for programming

**Volume Default:** Volume and Mute control are automatically transferred to the respective Component based on the Device selected:

CBL:Cable Set-Top Box: TV:TV: AUD:AUD the TV, DVD or AUD. Refer to section H for programming steps.

The PHAZR-5 UR5U-9000 & UR5U-9020 is Designed to send Power On/Off mmands for up to five Component with one button press.
Refer to section G for details. Displays the Applications Menu.

Button Functions

Displays the program guide listings.

Selects highlighted screen options

Silences the audio. Press to activate.

Press again to restore sound to the

Provides direct access to On Demand channel.

Skip forward or backward a whole day in

MPORTANT SETUP NOTE!

\* Quick Set-Up Method

backside of the operating instructions.

\* The Auto-Search Method

O LIST (INE)

000

5 Programming the Remote Control

\* The Pre-Programmed 3-Digit Code Method

DVD or AUX button, depending on what device you are programming the remote to operate.

n this section when you are instructed to press a [DEVICE] button, that means to press either the CBL, TV, AUD,

The Pre-Programmed Code Method allows you to setup all of the buttons at once by entering 3-digit code

numbers that correspond with the components manufacturer/brand. Code tables for this method are on the

The Auto-Search Method scans through all of the codes in the remote control, one at a time allowing you to

This pertains to all programming steps. When you are in setup mode the device LED will light for 30 seconds. If you do

not press a button within 30 seconds, the LFD light will turn off and exit setup mode, and you will need to start over

Raises or lowers the sound leve

Displays favorite channels.

Displays settings menu.


VOLUME ▲/▼

M BUTTONS

**CBL**: Cable Set-top Box **TV**: Televisions AUD : Audio Receivers DVD : DVD Players AUX: Media PC, Gaming System, etc.

STEP2) Check battery polarity carefully, a install the batteries as shown in the

STEP3) Replace the battery compartment cover



The Quick Set-Up Method is a unique feature that enables the fastest and easiest setup by using a 1 digit code. This is the quickest way to set up devices made by popular manufacturers.

DVD:TV: AUX:AUX. You have the option of controlling CABLE Volume and Mute through

gram. To program your Allows you to turn your TV, AUD, DVD, AUX and Cable Box On and Off. (STEP2) Press and hold the [D] AUX. DVD. AUD. TV. CBL seconds until the Devi evice Buttons used to select the component ou want to operate and signals remote contro

Displays information about the program

Exit from current screen

the on-screen choices

CHANNEL ▲/▼

Accesses pages above or below the

avigate to and highlight an item from

Make direct selections from on-screen menus.

Selects the next higher or lower channel.

Returns to the previously tuned channel.

Displays live television programming.

functions when in CABLE mode.

nter numbers to tune to channels.

guide as alternate ways to tune to channel.

Changes the HD screen viewing aspec ratio through the Cable STB.

Moves the PIP (picture-In-Picture) window another location on the screen through the

ASPECT/#

PIP CH +/-

MACRO BUTTON

Perform standard VCR and DVD functions

when in VCR and DVD mode, and Video-On-Demand

Also, make numeric entries on on-screen menus

NOTE: You can also use the CH A / ▼ or the program

VCR/DVD/VOD KEYS

currently playing or highlighted in the program guid

CURSOR NAVIGATION PAD (A, V, <, >)

once and stays on. Con [DEVICE] key and press assigned to your brand up Code Table and [DEVICE] kev and the save the code. The blink twice to confirm stored.

(STEP3) Point the remote control at the compo-

(STEP4) Press the power button. If it turns off, it AUX is programmed for your component. If it does not turn off, use the Pre-Programmed 3-Digit code Method or Scanning Method. Repeat the steps above for all components

# B. Quick Set-up Code Tables

MOTOROLA IPT

Quick Number

N.º de acceso rápido

(CBL, TV, AUD, DVD, AUX).

ck Number	Manufacturer/Brand	9
acceso rápido	Fabricante/Marca	
0	PACE DTA	
1	SA/CISCO, SAMSUNG, PACE DIGITAL	0.5
2	MOTOROLA DIGITAL	C. Pre-
3	MOTOROLA DTA	
4	EVOLUTION DTA	(STEP1)
5	CISCO IPTV	
6	ADB IPTV	
7	TECHNICOLOR	
8	AMINO 140/540 IPTV	

Manufacturer/Prend	■ th
Manufacturer/Brand	d
Fabricante/Marca	is
	- v
	st
NG	0
A	(STEP3) P
DNIC	- e
<u> </u>	
	C

r	Manufacturer/Brand	
	Fabricante/Marca	*Not
	ROTEL	
	DENON	
	YAMAHA	
	MARANTZ	
	SONY	
	INTEGRA	
	HVBWVN KVBDUN	

# A. Quick Set-Up Method

(STEP1) Turn on the component you want to pro-

TV, turn on the TV.	N.º de acceso rápido	Fabricante/Marca
DEVICE] key for 5	0	HITACHI
rice LED will blink	1	SONY
ntinue to hold the	2	PHILIPS
s the number key	3	SAMSUNG
d in the Quick Set-	4	PHILIPS MAGNAVOX
d release both	5	PANASONIC
	6	LG
e number key to	7	JVC
Device LED will	8	DENON
that the code is	9	PIONEER

YAMAHA

ing steps:

	$\overline{}$	
ick Number	Manufacturer/Brand	(STEP1) Tur the
de acceso rápido	Fabricante/Marca	Bo:
0	BOSE	OTERO D.
1	HP	(STEP2) Pro
2	ONKYO	l [0l
3	APPLE / iPod	thr
4	MICROSOFT / XBOX	tur
5	SONY / PS2	
6	LUTRON	pro

# Programmed 3-Dight Code Method

Turn on the equipment that you want the remote control to operate (Cable Box, TV, DVD, etc.).

(STEP2) Press the [DEVICE] button and the [OK/SEL] button simultaneously for three seconds. The corresponding device LED will turn on indicating that it ready to be programmed. The LED will remain on for 30 seconds. The next step must be entered while the LED is

time until your equipment turns off.

STEP4) Press the same [DEVICE] button to Point the remote control toward the store the code. The Device LED will equipment and enter the three-digit blink twice to confirm that the code has code number assigned to your brand been stored. from the code tables. If there are more o Identify the 3-Digit Code than one three-digit number listed for your brand, try one code number at a

e: You can verify that you have selected the correct code by pressing the [POWER] button. The equipment should turn back on. Then try all of the functions on the must be performed while the LED is on. remote control (i.e. volume, mute, etc.) to STEP2) Press the [INFO] button. The device LED ensure you have the correct code. If any of the functions do not operate as they will blink a number of times indicating should, repeat the instructions from the number of each digit for the code

Each digit is separated by a one second (STEP3) Press the first [DEVICE] button you want STEP 3 above using the next three digit code number from the brand list. interval of the LED being off.

F. Programming the AUX Device

program (TV, AUD, DVD, etc.).

ress the [AUX] button and the

[OK/SEL] button simultaneously for 3

seconds. The [AUX] device LED will

of device you want to setup. Point the

remote control toward the device and

enter the 3-digit code number assigned

turn on for 30 seconds.

to your brand.

Example: One blink. (pause) three blinks (STEP4) Store the three-digit code by pressing the same [DFVICF] button once again. (pause) eight blinks indicates the The device LED will blink twice to concode number 138. firm that the code has been stored. \*Note: Ten blinks indicates the number 0.

# D. Auto-Search Method

If none of the three digit code numbers assigned You can take advantage of the AUX function to to your brand of equipment works, or the code program a devices such as a media PC, gaming table does not list your brand, you can use the console or satellite radio receiver. Follow the Auto Search Method to find the correct threeinstruction in section C to program an AUX digit code number for your equipment by followdevice. You can also program the AUX button for a second TV. DVD or Audio Device. To do this fol-

urn on the equipment that you want low the instructions below. e remote control to operate (Cable (STEP1) Turn on the 5th device you want to If you wish to store the TV volume control in CBL Box, TV, DVD, etc.).

ress the [DEVICE] button and the DK/SEL1 button simultaneously for ree seconds. The device LED will urn on indicating that it is ready to be ogrammed. The LED will remain on for 30 seconds. The next step must be (STEP3) Press the [Device] button For the type entered while the LED is on.

STEP3) Press the [CH ▲] or [CH ▼] button one at a time or keep it pressed. The remote will emit a series of Power ON/OFF code signals. Release the [CH+] or [CH-\*Note : To program a second TV press TV, etc. button as soon as the equipment turns (STEP4) When the equipment turns off verify

that you have selected the correct \*N**ote :** You can verify that you have selected the code by pressing the [POWER] button. correct code by pressing the [POWER The equipment should turn back on. button. The equipment should turn back on Then try all of the functions on the Then try all of the functions on the remote remote control (i.e. volume, mute, etc.) control (i.e. volume, mute, etc.) to ensure to ensure you have the correct code. you have the correct code. If any of the func If any of the functions do not operate as tions do not operate as they should, repea they should, enter the next 3-digit code the instructions from STEP 3 above to connumber from the brand list. tinue the Auto Search Method.

> Once you have found the correct 3-digit code, save it by pressing the [AUX] button one more time. The [AUX] code was stored.

# G .Programming the System On/Off Button

This allows you to program the System On/Off STEP1) Press the appropriate [DEVICE] button button so it can send up to five power On/Off and the [OK/SEL] button simultaneously commands with one button press. for three seconds. The device LED will (STEP1) Press the [CBL] button. turn on for 30 seconds. The next step

(STEP2) Press the [SYSTEM ON/OFF] button and the [OK/SEL] button simultaneously for 3 seconds. The [CBL] button will turn on for 30 seconds.

## to store in the [SYSTFM ON/OFF] button If your remote model has custom-programmable

and then press [POWER]. Repeat this for Macro buttons available(See Section 4), they the other components you want to turn can be programmed to act as a 'Macro' o on/off with the [SYSTEM ON/OFF] button. Favorite Channel button in CABLE mode. The (STEP4) Press the [CH \( \text{\Lambda} \) button to save the allows you to program up to five 2-digit channels power commands you stored. The four 3-digit channels or three 4-digit channels CBLI button will blink twice to confirm that can be accessed with one button press.

(STEP1) Press the [CBL] button to select the CBL

# H. Programming Volume Control

AUX : AUX

be performed while the LED is on.

DVD : TV

mode, use the following steps.

LFD will blink.

[CBL] in Step 3.

the commands have been saved.

STEP2) Press the [MACRO] button and Volume and Mute control are factory programmed [OK/SEL] button simultaneously for 3 o automatically transfer to the respective Device seconds. The [CBL] button will turn on mode You select, as follows: for 30 seconds. CBL : CBL TV : TV AUD : AUD STEP3) Enter the the 2, 3 or 4-digit code for the

channel you want programmed first (fo example, 007) using the Number Pag then press the [STOP] button. Then enter the code for the next channel (fo (STEP1) Press the [OK/SEL] button and [CBL] example, 050), then press the [STOP button simultaneously for three button. Repeat this process for the thir seconds. The device LED will turn on channel. The [CBL] button will blink once for 30 seconds. The next step must for each channel entered.

Press the [CH ] button to store the STEP2) Press the [VOL\_] button. The device channels that were selected. The [CBL] button will blink twice to confirm (STEP3) Press [TV] button. The device LED will the storage of commands.

blink twice to confirm the programming. o access the programmed channels, press the [MACRO] button once. This will bring up \*Note: To return CBL device to CBL volume repeat steps above replacing [TV] with the first channel. Press once again and it wi bring up the second channel. Press again and it will bring up the third channel.

K. Low Battery Warning

.. Memorv Lock Svstem

are removed from the remote control.

DVD Set-up Code Number:

AUX Set-up Code Number: □

When the batteries are low and need to be

replaced with fresh batteries, the Device LED

lights will blink 2 times in sequence whenever a

[POWER] button is pressed to turn on equipment

This remote control is designed to retain pro-

grammed memory for 10 years even after batteries

M. Record Your Component Set-up Codes

AUD Set-up Code Number:

r additional information about your remote

control, go to www.universalremote.com

Set-up Code Number: \_\_\_ | \_\_\_ |

# I. Programming Channel Control

ou can program the channel controls (Channel Jp. Channel Down, Last and Numbers) from one Device to operate in another Device mode. Default channel control settings on the remote control are as follows:

TV : CBL AUD : AUD **DVD**: DVD **AUX**: AUX

If you wish to store the TV channel controls in TV LED light will blink twice to confirm the mode, use the following steps.

> (STEP1) Press the [OK/SEL] button and [TV] button simultaneously for three seconds. The device LED will turn on for 30 seconds. The next step must be performed while the LED is on.

> > repeat steps above replacing [TV] with

(STEP2) Press the [VOL ▼] button. The device LED will blink.

[CBL] in Step 3.

(STEP3) Press [TV] button. The device LED will blink twice to confirm the programming. \*Note: To return TV device to CBL channel

(www.universalremote.com

SYSTEM ON/OFF

GUIDE MENU INFO EXIT

DAY ON Demand

2) LIST LIVE

1 ABC DEF

ян јк. ммо **5** 

7 TUV 8 9

\* 0 #

ON-OFF SWAP PIP MOVE +

(VIDEO M )

UR5U-9000 & UR5U-9020 **DVD**: Reproductores de DVD



# 3 Operaciones

Configuración de fábrica del aparato: Decodificador de

DVD: TV: AUX: AUX. Usted tiene la opción de controlar Universal Remote Control, Inc. el Volumen y el modo Silencio de CABLE a través de los modos TV, DVD o AUD. Refiérase a la sección H para obtener los pasos de programación.

# (1) Introducción

diseñados para operar con decodificadores digitales CISCO / SA. Pioneer, Pace Micro. Samsung v Motorola, además de la mavoría de los equipos de TV, AUD, DVD v AUX del mercado, tal como se muestra a continuación

CBL : Decodificador de cable TV : Televisores AUD : Recevidores de Audio

AUX : Conexión multimedia de PC, Video Juegos, etc.

Antes de programar u operar su control remoto, usted deberá instalar dos nuevas baterías alcalinas de tipo AA. (PASO1) Retire la cubierta del compartimento de

(PASO2) Verifique cuidadosamente la polaridad de en la siguiente figura.

(PASO3) Reemplace la cubierta del compartimento de



## ESTADO DE FÁBRICA:

Configuración de fábrica de los canales: Canales v números de CABLE mediante CABLE STB. Usted tiene la opción de controlar sus canales y números de CABLE a través de los modos TV o AUD. Refiérase a la sección I para obtener los pasos de progra-

Configuración de fábrica del volumen: Los controles de Volumen v Silencio se transfieren en forma automática al respectivo componente según el aparato que seleccione:

CBL: Caja decodificadora de cable; TV: TV; AUD: AUD.

EL PHAZR-5 UR5U-9000 & UR5U-9020 están

### MUTE (SILENCIO) Reemplazo de baterías paga el audio. Oprimir para activ

baterías que se encuentra al reverso de su control remoto.

las baterías e instálelas tal como se muestra



# 5 Programación del control remoto

# ;NOTA IMPORTANTE PARA LA CONFIGURACIÓN!

Método de búsqueda automática

se encuentran al reverso del manual de instrucciones.

4 Función de los botones

GUIDE MENU INFO EXIT

C LIST LIVE

ÖÖÖ

1 2 3

ант јкс мно 5 6

7 TUV WXYZ 9

\* 0 #

ON-OFF SWAP PIP MOVE +

(VIDEO M)

SYSTEM ON/OFF (Encendido/apagado del SISTEMA)

estra el Menú de los programas de aplicación.

OK/SELECT (OK/SELECCIONAR)

ra el menú de los valores

VOLUME ▲/▼ (VOLUMEN)

N DEMAND (A DEMANDA)

FAV (FAVORITO)

DAY◀/► (DÍA)

Beservado para uso futuro

ON-OFF (ABRIR/CERRAR)

VIDEO SOURCE (FUENTE DE VIDEO)

Seleccione video de la lista de componentes de video

SETTINGS (VALORES)

ambia el contenido de la pantalla PIP (Picture-in-Picture) y antalla principal para que la pantalla PIP aparezca en la pan rincipal a través de la caja de televisión por cable.

En esta sección siempre que se le indique presionar el botón [APARATO], se refiere a presionar el botón de cualquiera de los siguientes: CBL, TV, AUD, DVD o AUX, según el aparato que desee programar en el control remoto. xisten tres formas de programar su control remoto

Método de configuración rápida Método de código de 3 dígitos preprogramad

El Método de configuración rápida es una característica única que permite una rápida y fácil configuración utilizando un código de 1 dígito. Esta es la manera más rápida de configurar aparatos hechos por los fabricantes más populares. El Método de código preprogramado le permite configurar todos los botones a la vez ingresando un código de 3 dígitos que corresponde a las marcas o fabricantes de sus componentes. Las tablas para este método

El Método de búsqueda automática explora a través de todos los códigos del control remoto uno a uno, lo cual permite que usted identifique el código correcto.

## NOTA IMPORTANTE PARA LA CONFIGURACIÓN

indicador LED del aparato se encenderá durante 30 segundos. Si usted no presiona un botón durante 30 segundos, la luz del indicador se apagará v saldrá del modo de configuración, v usted deberá empezar nuevamente.

## 1. Método Rápido de Programación

(PASO3) Abunte el control remoto hacia el componente.

(PASO4) Presione el botón de poder. Si se apaga su com

Por favor consulte la tabla de la versión en inglés

correspondiente indicador LED del aparato se

encenderá, lo cual indica que está listo para

programarse. El indicador LED permanecerá

encendido durante 30 segundos. El siguiente

paso debe realizarse mientras el indicador LED

ngrese el código de tres dígitos que se asigna

a su marca según la tabla de códigos. Si hay

más de un código de tres dígitos asignado a su

(PASO3) Apunte el control remoto hacia el equipo e

. Método de código de 3 dígitos preprogramado

esté encendido.

que su equipo se apaque.

de marcas.

componentes (CBL, TV, AUD, DVD, AUX).

de la parte delantera

ponente, el control remoto está programado. Si

no se apaga el componente, por favor use el

método de tres dígitos o el método de exploración.

Permite encender y apagar el TV, AUD, DVD, AUX y caja de televisión por cabl

AUX, DVD, AUD, TV, CBL

Se usan para seleccionar el componen que desea usar e indica la actividad de

INFO (INFORMACIÓN)

Sale de la pantalla actual.

PAGE (PÁGINA) +/-

A, B, C, D

Accesos páginas encima o debajo de la información actualmente mostrada.

Se usa para navegar y marcar una de las opciones de la pantalla.

usa para realizar selecciones directa

Muestra programas de televisión en vivo

VCR / DVD / VOD KEYS (TECLAS VCR / DVD/ VOI

ASPECT/# (ASPECTO/ N.º)

PIP CH +/-

caja de televisión por cable.

MOVE (MOVER)

BOTON MACRO

Cambia la relación de aspecto de la pantalla d HD a través de la caja de televisión por cable.

IUMBER PAD (TECLADO DE NÚMEROS

NOTA: Los botones CHANNEL A/V (CANAL) o la gi de programas también se pueden usar como maneras alternativas de sintonizar los canales.

CHANNEL ▲ / ▼ (CANAL)

LAST (ÚLTIMO)

LIVE (EN VIVO)

URSOR NAVIGATION PAD ( ▲ . ▼ . ◄ . ▶

PASO1) Encienda el componente que va programar. Para programar el televisor, encienda el televisor.

encendido durante 30 segundos. El siguient paso debe realizarse mientras el indicador LFD esté encendido. PASO3) Presione los botones [CH ▲] o [CH ▼] uno por uno

(PASO2) Presione y mantenga presionado el botón del componente por 5 segundos, (para el televisor, el botón que dice TV) hasta que el botón del com ponente parpadee una vez. Continúe presionado el botón del componente y presione el número que corresponde con su marca en la tabla de códigos. Suelte los dos botones, y el botón del componente va parpadear dos veces confir mando la programación del código.

código correcto. Si alguna de las funciones no funcio como es debido, repita las instrucciones desde

Repita los pasos anteriores para todos los demás B. Tablas de código de configuración rápida

PASO1) Presione simultáneamente el correspondiente PASO1) Encienda el equipo que desee operar con el control remoto (Caja de cable, TV, DVD, etc.). PASO2) Presione simultáneamente los botones APARATO] v [OK/SEL] durante 3 segundos. El

PASO2) Presione el botón [INFO]. El indicador LE

**Ejemplo :** Un parpadeo, (pausa) tres parpadeo (pausa) ocho parpadeos indican el número

marca, intente los códigos uno por uno hasta

### F. Programación del aparato AUX \*Nota: Usted puede verificar si ha seleccionado el códi

(PASO4) Almacene el código de 3 dígitos presionando el mismo botón de [APARATO] nuevamente. El indicador LED parpadeará dos veces para

# D. Método de búsqueda automática

confirmar que el código se ha almacenado.

i ninguno de los códigos de tres dígitos asignados a la marca de su equipo funciona, o su marca no ha sido ncluida en la tabla de códigos, usted puede utilizar el Método de búsqueda automática para encontrar el ódigo de tres dígitos correcto para su equipo, realizando os tres siguientes pasos:

control remoto (Caia de cable, TV, DVD, etc.).

to se refiere a todos los pasos de programación. Cuando usted se encuentre en el modo de configuración, la luz del (PASO2) Presione simultáneamente los botones APARATO] y [OK/SEL] durante 3 segundos. o manténgalo presionado. El control remoto emitirá una serie de señales codificadas para encender o apagar el equipo. Suelte el botó

El correspondiente indicador LED del aparat

se encenderá indicando que está listo par

programarse, Flindicador I FD permanecerá

[CH ▲] o [CH ▼] una vez que el equipo se apaque Nota: Usted puede verificar si ha seleccionado el códi; correcto presionando el botón [POWFR] El equi deberá encenderse nuevamente. Luego intente tod las funciones del control remoto (por ejemplo: volume silencio, etc.) para asegurarse de que ingresó

PASO3 antes mencionado para continuar con e Método de búsqueda automática. (PASO4) Presione el mismo botón de [APARATO para almacenar el código. El indicador LEL del aparato parpadeará dos veces para

confirmar que el código se ha almacenado.

. Identificación del código de 3 dígi-tos programado para un aparato

hotón [APARATO] v [OK/SFL] durante 3 segundos. El indicador LED se encender durante 30 segundos. El siguiente paso debe realizarse mientras el indicador LED esté encendido.

> del aparato parpadeará un número d veces para indicar el número de cada dígito del código. Cada dígito está separado por un intervalo de un segundo durante el cual e indicador LED se apagará.

del código 138.

\*Nota: Diez parpadeos indican el número 0.

### correcto presionando el botón [POWER]. El Usted puede aprovechar la función AUX para program

aparatos tales como computadoras, consolas d videojuegos o receptor de radio satelital. Siga la instrucciones en la sección C para programar aparato AUX. AUX para un segundo televisor, AUI para un DVD. Para ello, siga las siguientes instruccione

código de tres dígitos que se asigna a su marca. Nota: Para programar un segundo TV presione TV, etc

usted ha seleccionado el código correcto

(PASO1) Encienda el equipo que desee operar con el

### funciones no funciona como es debido, repita las instrucciones desde el PASO 3 antes mencionado. usando el siguiente código de 3 dígitos del listado

encenderá durante 30 segundos.

presionando el botón [POWER]. El equipo

deberá encenderse nuevamente. Luego intente todas las funciones del control remoto (por ejemplo: volumen, silencio, etc.) para asegurarse de que ingresó el código correcto

### equipo deberá encenderse nuevamente. Luego intente todas las funciones del control remoto(por ejemplo: volumen, silencio, etc.) para asegurarse de que ingresó el código correcto. Si alguna de las

PASO1) Encienda el quinto aparato que dese programar (TV, AUD, DVD, etc.).

Presione simultáneamente los botone [AUX] y [OK/SEL] durante 3 segundos. indicador LED del aparato [AUX] s

PASO3) Presione el botón de [APARATO] para el ti le aparato que desee configurar. Apunte e

control remoto hacia el equipo e ingrese el

(PASO4) Cuando el equipo se apague verifique que

Si alguna de las funciones no funciona como es debido, ingrese el código de tres dígitos del listado de marcas.

realizarse mientras el indicador LED esté

(PASO2) Presione el botón [VOL ▼]. El indicador LED

(PASO3) Presione el botón [TV]. El indicador LED de [AUX] parpadeará dos veces para confirmar oscilará dos veces para confirmar la programación. G. Programación del botón de encendi-

do ŏ apagado del sistema Esto le permite programar el botón de encendido o apagado del sistema para que pueda enviar hasta cinco órdenes de encendido o apagado con solamente

(PASO1) Presione el botón [CBL].

pr<u>esion</u>ar un botón.

PASO2) Presione simultáneamente los botones [SYSTEM ON/OFF] v [OK/SEL] durante 3 segundos. El botón [CBL] se encenderá durante 30 segundos. PASO3) Presione el primer botón de [APARATO] cuyo

(PASO5) Una vez que usted haya encontrado el código

que el código se ha almacenado.

de tres dígitos correcto, guárdelo presionando

el botón [AUX] una vez más. El indicador LED

encendido y apagado usted desee almacenar en el botón [SYSTEM ON/OFF] y luego presione [POWER], Repita esto por cada uno de los componentes que usted desee encender v apagar con el botón [SYSTEM ON/OFF].

(PASO4) Presione el botón [CH▲] para almacenar las órdenes de encendido que usted almacenó. El botón [CBL] parpadeará dos veces para confirmar que las órdenes han sido quardadas.

l. Programación del control de volumen Los controles de Volumen y Silencio vienen programados de fábrica para que transfieran en forma automática al

a siguiente manera: CBL:CBL TV:TV AUD:AUD DVD : TV AUX : AUX

Si usted desea almacenar el control de volumen de TV en modo CBL, utilice los siguientes pasos. PASO1) Presione simultáneamente los botones [OK/SEL] y [CBL] durante 3 segundos. El

indicador LED se encenderá durante 30 segundos. El siguiente paso debe realizarse mientras el indicador LED esté encendido. (PASO2) Presione el botón [VOL . ]. El indicador LED parpadeará.

PASO3 Presione el botón [TV]. El indicador LED parpadeará dos veces para confirmar la programación. \*Nota: Para que el aparato retorne al modo de volumen

. Programación del control de canales Usted puede programar los controles de canal (Desplazar

hacia arriba o hacia abaio, último canal v números de canal) de un aparato para operar en el modo de otro aparato. La configuración de fábrica del control de canales en el control remoto es la siguiente:

CBL repita los pasos antes mencionados

reemplazando [TV] por [CBL] en el Paso 3.

CBL : CBL TV : CBL AUD : AUD **DVD** : DVD **AUX** : AUX Si usted desea almacenar los controles de canal de TV en

modo TV, siga los siguientes pasos. PASO1 Presione simultáneamente los botones [OK/SEL] y [TV] durante 3 segundos. E

indicador LED del aparato se encenderá durante 30 segundos. El siguiente paso debe

\*Nota: Para que el aparato de TV retorne al modo de canal CBL revita los pasos antes mencionados reemplazando [TV] por [CBL] en el Paso 3.

l. Programación del botón "Macro" Si el modelo de su control remoto ha sido habilitado con

botones Macro personalizables (véase Sección 4), estos pueden programarse para operar como botón "Macro" o "Canal Favorito" en modo CABLE. Esto le permite programar hasta cinco canales de dos dígitos, cuatro canales de tres dígitos y tres canales de cuatro dígitos a los que podrá acceder con solamente presionar un botón. (PASO1) Presione el botón [CBL] para seleccionar el

modo CBL. (PASO2) Presione simultáneamente los botones [MACRO] y [OK/SEL] durante 3 segundos. El botón [CBL] se

PASO3) Ingrese el código de 2, 3 ó 4 dígitos para el canal que usted desee programar primero (por eiemplo: 007) utilizando el teclado numérico. después presione el botón [STOP]. Después ingrese el código del siguiente canal (por eiemplo: 050), luego presione el botón [STOP] Repita este proceso para el tercer canal. E botón [CBL] parpadeará una vez por cada canal ingresado. respectivo modo del aparato que usted seleccione de

encenderá durante 30 segundos.

canales seleccionados. El botón [CBL] parpadeará dos veces para confirmar que las órdenes han sido quardadas. Para tener acceso a los canales programados, presione el

canal. Presione nuevamente el botón [MACRO] y aparecerá el segundo canal. Presione nuevamente el botón [MACRO] y aparecerá el tercer canal.

con baterías cargadas, las luces del indicador LED del

presione el botón [POWER] para encender el equipo. .. Sistema de cierre de memoria

TV Código de configuración: [

AUX Código de configuración: \_\_\_ \_\_ \_\_

ingrese a www.universalremote.com

CBL- Caia de televisión por cable Manufacturer/Brand Set-Up Code Number

Fabricante/Marca | El Número del Código de Sistema 001 103 034 051 063 076 105 GENERAL INSTRUMENT 006 012 013 020 08

TECHNICOLOR PASO4) Presione el botón [CH - ] para almacenar los 052 060 093 10

botón [MACRO] una vez. Esto hará aparecer el primer

aparato parpadearán 2 veces en secuencia siempre que se

Este control remoto está diseñado para retener la

l. Registro de los códigos de configuración d

AUDIOVOX BELL&HOWELL BROCKWOOD BROKSONIC BYDESIGN CAPFHART CARY AUDIO DESIGN CENTURION CFTRONIC CHANGHONG

K. Advertencia de batería baja Cuando las baterías estén bajas y requieran ser cambiadas TV-Televisores

memoria programada hasta por 10 años, aun cuando las baterías sean retiradas del control remoto.

Para obtener más información sobre su control remoto.

Set-up Code Tables

CLP CLASSIC COLORTYME CONCERTO

CONCIERGE

CORONADO

DIGITAL PROJECTION

DREAMVISION

LECTROBAND

FREEMOTION

FUTURETECH

ELECTROGRAPH

ELECTROHOME 143 024 076 196

363 494 526 622

028 043 052

028 048 043 155 005 116 363 047 050 04

073 116 008 009 034 056 074 155 333 363

076 096 143 153 154 052 514

DUKANE

116 002 003 363

363 016 043 044 076 103 114 125 127

320 164 363 618

CURTIS MATHES 116 258 363 143 ricante/Marca | El Número del Código de Sistema DAYTRON

Manufacturer/Brand

APEX DIGITAL 0

AQUAVISION 573 574 686

pricanteMarca El Número del Código de Sistema 116 146 248 404 405 473 475 323 387 391 AMERICA ACTION 043

116 363 112 058 61

TV-Televisores Fabricante/Marca El Número del Código de Sistema

> HARI FY DAVIDSON O 419 442 619 630 631 011 166 009 010 012 023 075 143 158 073 363 250 587 613 670 16 002 003 363 043 258 103 143

363 113 116 102 106 112 127 143 569 284 64

166 007 138 052 251 333 164

094 226 390 467 431

116 164 281 562 584

116 363 024 028 042

MEGATRON

MITSUBISHI

MONIVISION

MONTGOMERY WARD 333 07

164 059 116 003 060 061 363 127 022 3

cante/Marca El Número del Código de Sistema

13 116 102 363 106 112 127 143

001 608 646 65

SOUNDESIGN 028 363 003 043

272 197134 116 040 016 024 056 019 262

116 003 059 060 164 363 024 056

431 333 161 594 629

236 281 575

432 363 333

NORWOOD MICRO O

QUAREVIEW

SUNBRITE TV

SUPERSCAN

SUPRE MACY

SYMPHONIC

AUDIOVOX

SUPREME

TV-LCD & Plasma TVs

TV-Televisores LCD v Plasma

Manufacturer/Brand Set-Up Code Number

Fabricante/Marca El Número del Código de Sistema

251 363 684 692

001 608 651

SHERWOOD

TV-Projection TVs TV- Televisores Provección bricante/Marca El Número del Código de Sistema MAGNAVOX MITSUBISHI 363 073 072 bricante/Marca El Número del Código de Sistema DIGITAL PROJECTION 57 DREAMVISION 230 532 564 5 (NOLL SYSTEMS 230 659 281 562 584 MITSUBISHI 348 658

TV-Televisores LCD v Plasma

PECTRONIO

abricante/Marca El Número del Código de Sistema

633 634 635 386

052 164 333 514

386 387 624 625

AUDIO

ATI ANTIC TECHNOLOGY 34

BOSTON ACOUSTICS 4

CAMBRIGE ALIDIO 684

ARY AUDIO DESIGN 378

DIGITAL PROJECTION 660

I FYTRONICS

ENLIGHTENED AUDIO 099 098

FOSGATE AUDIONICS 148 342

Set-Up Code Number

Fabricante/Marca El Número del Código de Sistema

082 092 225 161 269 356

8 104 202 203 213 211 188

006 028 061 071 201 214 226 185 013 07

340 109 215 230 234 330 679 569 774

SPEAKERCRAFT DVD: Reproductor digital de video APFX DIGITAL 087 111 11 ASPIRE DIGITAL 008 009 003 010 014 015 14 BEL CANTO DESIGN 016 CALIFORNIA ALIDIO LARS | 021 124 CAMBRIDGE AUDIO 323 333 360 CARY AUDIO DESIGN 174 266 CINEVISION 09

274 715 717 644 695 738 756 661 143 210 AUDIO-SOUNDBAR AUDIO-Barra de sonido Fabricante/Marca El Número del Código de Sistema DEFINITIVE TECHNOLOGY Manufacturer Brand Set-Up Code Number abricante/Marca | El Número del Código de Sistema

Fabricante/Marca El Número del Código de Sistema

480 014 039 044 069 168 116 035 063 POLK ALIDIO 144 268 DIAMOND VISION 037 038 039 PRESIDIAN 010 048 117 156 067 288 019 073 075 095 PRINCETON 040 048 110 063 065 22 ENTERPRISE 070 165 137 159 275 GOLDSTAR GRADIENTE SHERWOOD 245 345 361 SHINSONIC SONIC BLUE IARMAN KARDON 084 143 292 297 091 096 349 142 180 280 273 338 TAG MCLAREN KAWASAKI KENWOOD THETA DIGITAL THOMPSON URBAN CONCEPTS 035 LEXICON 089 066 197 138 334 DVD-Blu-ray & HD DVD DVD-Blu-ray v HD DVD

005 006 007 069 071 072 0

076 141 180 273 338

066 276 317 344

ΡΔΝΔΩΝΙΟ

PARASOUND

PHILIPS MAGNAVOX 035 141 066

DVD: Reproductor digital de video

Fabricante/Marca El Número del Código de Sistema

Fabricante/Marca El Número del Código de Sistema SUPERSCAN SYLVANIA CAMBRIDGE AUDIO 3 SYMPHONIC INSIGNIA INTEGRA DVD-DVD/VCR Combos Combinaciones DVD/VCR MARANTZ

PIONEER

TOSHIBA

SHERWOOD

286 340 351 363 36

DVD: Reproductor digital de video

POLAROID 233 284 295 297

abricante/Marca El Número del Código de Sistema

023 099 131 304 337 354 364

MAGNAVOX SENSORY SCIENCE 22 TOSHIBA 188 273 DVD-TV/DVD Combos Combinaciones DVD-TV/DVD abricante/Marca El Número del Código de Sistema DURABRAND SYMPHONIC DVD-TV/DVD/VCR Combos Combinaciones TV/DVD/VCR Manufacturer/Brand | Set-Up Code Number Fabricante/Marca El Número del Código de Sistema EMERSON

<u>bricante/Marca</u> | El Número del Código de Sistem

Grabadoras DVD-DVD

AUX-Home Theater Systems AUX-Sistemas de Teatro de Casa ManufacturerBrand Set-Up Code Number Fabricante/Marca El Número del Código de Sistema POLKAUDIO 7 319 321 322 324 6 **AUX-Tuners & Satellite Radios** AUX-Sintonizadores y Radioes de Satélite Fabricante/Marca El Número del Código de Sistema ANTEX ELECTRONICS NEXUS AUDIO RUSSOUND XM SATELLITE RADIO 515 AUX-iPod Controls AUX-Los Controles iPod

AUX-DVR(TIVO)

ICREALTIME REPLAY NETWORKS ZUUMMEDIA 8

AUX-Gaming Systems AUX-Sistemas de Juego bricante/Marca El Número del Código de Siste AUDIO AUTHORITY LOGITECH MICROSOFT / XBOX 85 MICROSOFT / XBOX 360 826 SONY / PS2 / PS3 829 498 AUX-Lighting Controls AUX-Controles de la Iluminación

OLORADIO VNET 849 TOLIER CONTROLS 848

Manufacturer/Brand | Set-Up Code Number

AUX- PCs de medios

bricante/Marca El Número del Código de Sister

DIGITAL STREAM 6

Manufacturer/Brand Set-Up Code Number Fabricante/Marca El Número del Código de Sistema KENSINGTON MARANTZ

Manufacturer/Brand Set-Up Code Number icante/Marca El Número del Código de Sister

TOUCH 843 844 841 839 341 435 846 847 842 840 845

AUX-Digital to Analog Converter box Aux-Digital a caia convertidora Araloga

bricante/Marca El Número del Código de Siste